




このたびは、みまもりタグをお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
ご契約内容等を次のとおり記載させていただきます。ご不明な点等がございましたら、
みまもりタグお問い合わせデスクまでお気軽にお問い合わせください。

TEL：0120-50-5556（年中無休・24時間受付）

みまもりタグ 取扱説明書

- 本製品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用になれません。
This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 公共の場をご利用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ALSOKは、本書に関する全ての著作権を保有しております。
- 本書の一部または全部をALSOKの許可なくして複製することは、メディアを問わず禁止します。
- 本書に記載されている図や文字などは、印刷の関係上実物と異なることがあります。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ALSOKにご連絡ください。

【各部の名称と役割】



名称	役割
① ストラップ穴	キーホルダーとして使用する際にご利用ください。
② 電池交換用ねじ	ねじを緩めることにより電池カバーが外れます。
③ 製造番号	みまもりタグ固有の番号です。
④ 電池カバー	電池交換の際に取り外します。

【製品仕様】

最大外形寸法	29.0 × 56.5 × 11.6 (mm)
重さ（電池含む）	約14g
電池持続時間	約1年間
動作温度	0℃～60℃
防滴性能	IPX4相当（生活防水）
使用電池*	コイン型リチウム電池 CR2450

*電池寿命は約1年間です。1年を目安にお客様にて交換してください。
製造国：日本
販売元：ALSOK株式会社
製造元：株式会社 ACCESS

同梱品について

同梱品は次のとおりです。すべてが揃っていることをご確認ください。

本書（1冊）		「みまもりタグ取扱説明書」、「みまもりタグはじめてガイド」を記載してあります。
みまもりタグ（1個）		お客様にご購入いただきましたみまもりタグです。「みまもりタグはじめてガイド」を確認しながら、初期登録まで完了させてください。
電池（1個）		みまもりタグ用の電池です。電池寿命は約1年間です。量販店等で市販されている電池ですので、1年を目安にお客様にて交換してください。

【安全にご利用いただくために】

ご使用前に、この「安全にご利用いただくために」をよくお読みになり、正しくご使用ください。ここに記載されている注意事項は、ご使用になる方の人体または財産への危害・損害を未然に防止するための内容ですので、必ずお守りください。

<表示内容の説明>

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を示しています。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。
	お願い	誤った取り扱いをすると、本来の性能を発揮できない、機能を使用できなくなる内容などを示しています。

	禁止	してはいけない「禁止」内容です。
	必ず実行していただく「強制」内容です。	

⚠ 警告	
	みまもりタグの分解、改造は絶対にお止めください。 禁止
	使用期限の過ぎた電池、古い電池は使用しないでください。破裂の恐れがあります。 禁止
	電池を廃棄するときには、定められた方法で処分してください。破裂するときや保存するときはテープなどを巻きつけて絶縁してください。
	電池の液が目に入ったり体に付いた場合は、水でよく洗い、すぐ医師に相談してください。
	電池の極性の向きを正しく入れてください。間違ると液が漏れたり破裂する恐れがあります。 禁止
	電池を火の中に入れてください。また、ショートさせたり、分解、変形、充電したりしないでください。液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。 禁止
	外した電池は、乳幼児の手の届かない場所に置いてください。誤って飲み込んだ場合には、すぐ医師に連絡して指示を仰いでください。 禁止
	電池を使い切ったときや、しばらくみまもりタグをご使用にならないときには、電池を取り外してください。そのまま放置すると、液が漏れたり、破裂する恐れがあります。 禁止
	みまもりタグを、幼児の手の届く場所には置かないでください。なめたり、口に入れたり、飲み込んだりしないようにしてください。誤って飲み込んだ場合には、すぐ医師に連絡して指示を仰いでください。 禁止
	みまもりタグを航空機内で使用しないでください。 禁止

⚠ 注意	
	みまもりタグを直射日光の当たる場所や、湿度の高い場所に置かないでください。みまもりタグ内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。 禁止
	みまもりタグに乗ったり、重いものを置いたり、傾いた不安定な場所には置かないでください。倒れたり、落として傷害の原因となることがあります。 禁止
	特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

🙏 お願い	
周囲温度が0℃～60℃の場所でご使用ください。	
水滴が付いた場合は、すばやく乾いた布などでふき取り、ぬれたままで使用しないでください。	
ベンジン、シンナー、アルコール、塩素などの薬品、研磨剤を使用しないでください。みまもりタグの変色や変形、故障の原因となります。	
落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。	
エアコンの吹出口の近くに置かないでください。急激な温度変化による結露や内部の腐食など、故障の原因となります。	
電池交換時は以下の電池をご使用ください。 推奨電池：コイン型リチウム電池 CR2450（パナソニック製）	
電池交換時は本書の手順に従って電池を取り付けてください。蓋側に電池をいれてかぶせるなど、本書の手順とは異なる方法で電池挿入を行うと、みまもりタグが正常に動作しないことがあります。	
電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びている場所や電磁波が発生している場所に置かないでください（電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、ファクシミリ、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など）。	
ストラップ穴には直径3mm以上のものは入れないでください。破損の恐れがあります。	

お手入れ・消毒の方法

汚れがひどいときは薄めた中性洗剤かぬるま湯（50℃以下）を布に含ませ、固くしぼってから拭いてください。
消毒の際はサポステ（サラヤ株式会社）をご使用ください。
上記以外の方法でのお手入れ・消毒、水洗いはおやめください。

みまもりタグ はじめてガイド


ご使用の前に、「みまもりタグ はじめてガイド」(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

本書では、みまもりタグをお使いになるための、主な操作および設定のみご説明しております。



詳しい使用方法等は、「みまもりタグアプリ」のヘルプ画面にある【みまもりタグアプリ取扱説明書】をご覧ください。

ステップ1 みまもりタグに電池を入れる。


- 1 プラスドライバーで電池交換用ねじを緩め、電池カバーを外します。



- 2 付属電池のプラス側を上にし、電池端子にあわせて入れます。(電池交換の際は、お近くの量販店で、コイン型リチウム電池 CR2450 をお買い求めください。) 交換後はステップ5の「タグ検知テスト」で電波の確認を行ってください。



- 3 電池カバーを閉め、電池交換用ねじが回らなくなるまで締めます。



ステップ2 みまもりタグアプリをダウンロードする(アプリは無料です。)

Download on the App Store

<https://appsto.re/jp/4xAAbb.i>

検索から探す場合 App Store → 検索 → みまもりタグアプリ

※ Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

ANDROID APP ON Google play

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alsok.amts&hl=ja>

検索から探す場合 Google Play → 検索 → みまもりタグアプリ


※ Android, Google Play, Google Play ロゴは、Google Inc. の商標です。

《参考》 パソコンからログインされる方は、「みまもり情報 WEB サイト」をご利用ください。

<https://mimamori.alsok.co.jp/guardian-web/login>

ステップ3 みまもりタグアプリを起動する。

ステップ2を完了すると、スマートフォン等のホーム画面上に「みまもりタグアプリ」のアイコンが表示されます。



アイコンをタップすると、「みまもりタグアプリ」が起動します。

ステップ4 ガイダンスに従い、初期登録を完了させる。

※ 本書では、「保護者」への登録方法を説明いたします。「見守り協力者」「サブユーザー」への登録方法は、【みまもりタグアプリ取扱説明書】もしくは【みまもり情報 WEB サイト取扱説明書】をご覧ください。(以下の図は OS が Android の場合の例です)

- 1 みまもりタグアプリサービスの内容を確認します。
- 2 「みまもりタグアプリ・みまもり情報 WEB サイト利用規約」に同意します。
- 3 Bluetooth・GPSを有効にします。Android 6以上ではバッテリー最適化を無効にします。

※ OS が iOS の場合は表示されません

- 4 「位置履歴検索を利用する(保護者、見守り協力者)」を選択します。
- 5 「みまもりタグ/みまもりタグ感知器ご契約者様」を選択します。

- 6 メールアドレスを入力します。(ここで入力したメールアドレスが「みまもりID」になります)
- 7 入力したメールアドレス宛に届いた初期登録用 URL をタップします。

- 8 「保護者情報登録画面」の各項目を入力します。(「※」の項目は必ず入力してください。)

- 「製造番号」: みまもりタグやみまもりタグ感知器を複数購入いただいた場合、いずれか1つの製造番号を入力
- 「初期登録用番号」: 申込書または契約書に記載された4桁の数字

みまもりタグは ALSOK 株式会社の登録商標です。

ステップ5 みまもりタグアプリのログインおよびタグ検知テストをする。

- 1 初期登録を完了したら、「みまもりタグアプリ」のアイコンをタップしてください。
- 2 「みまもりタグアプリ」のメニューバーから、「設定」を選択してください。



- 3 みまもりIDとパスワードを入力し、【認証】をタップしてください。認証後は、「みまもりタグアプリ」を利用できるようになります。 ※ 認証に成功すると、「みまもりタグアプリ」上部の表示が保護者モードに変わります。

- 4 設定画面の【タグ検知テスト】をタップしてください。電池を入れたみまもりタグの製造番号が表示されていれば、電波を取得できています。

- ① みまもりタグの製造番号を表示します。
- ② 電池残量のあり/なしを表示します。
- ③ 受信したみまもりタグの電波強度を表示します。